

Blockieren Sie die untere Sperre bis zum Anschlag in dieser



Schieben Sie das Headset ohne Cover ein und lassen Sie die obere Sperre los



Drücken Sie auf die untere Sperre, um sie freizugeben und bringen Sie das Smartphone in Position



Schieben Sie die obere Sperre auseinander und halten Sie sie in dieser Position



Positionieren Sie den mobilen Abstandhalter in Übereinstimmung mit den Seitentasten des Smartphones



Wenn das Smartphone dicker als die Ränder ist, kann der Metallnivellierer abgesenkt werden



Den Bildschirm mit einem Mikrofasertuch und dem Staubhaftmittel reinigen



Die untere Folie vom Glas entfernen



VERWENDEN SIE DIE SPACHTEL GEGEN LUFTBLASEN UND SCHIEBEN SIE SIE MIT EINEM LEICHTEN DRUCK VON DER MITTE NACH AUSSEN (drücken Sie bei Smartphones mit gewölbtem Glas die Kanten mit einem Mikrofasertuch an, Abb.11A)



Sperren Sie die Sperren und ziehen Sie das Smartphone heraus\*



Das Glas in die Führungsstifte einführen



Das Glas auf den Bildschirm absenken



Entfernen Sie die obere Folie\*



\*Die letzten beiden Passagen können umgekehrt werden