

Bloquear el tope inferior hasta el final



Expandir el tope superior y mantenerlo en posición



Introducir el smartphone sin funda y soltar el tope superior



Colocar el separador móvil en función de las teclas laterales del smartphone



Pulsar el tope inferior para desbloquearlo y fijar el smartphone en posición



Si el grosor del smartphone es mayor que el borde, bajar el nivelador metálico



Limpiar la pantalla con el paño de microfibra y con el adhesivo para polvo



Introducir el cristal en los pernos guía correspondientes



Quitar la lámina inferior del cristal



Bajar el cristal sobre la pantalla



UTILIZAR LA ESPÁTULA ANTIBURBUJAS HACIENDO PRESIÓN DESDE EL CENTRO HACIA LOS BORDES (para smartphones con pantalla curva, hacer presión sobre los bordes utilizando el paño de microfibra, fig. 11A)



Desbloquear los topes y retirar el smartphone*



Quitar la lámina superior*



Se puede invertir el orden de los dos últimos pasos